

## Uputstvo za upotrebu

Molim vas pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe ultrazvučne kade da bi ste izbegli oštećenja na mašini i bezbedno koristili mašinu. Ukoliko ne postupate po ovim uputstvima može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.

U pakovanju ultrazvučne kade dolazi

- Ultrazvučna kada
- Poklopac
- Korpa
- Kabl
- Uputstvo
- Naponski kabl

Pri prijemu kade proverite da li su sve navedene stavke tu, ukoliko nešto nedostaje prijavite u roku od 1 dana od prijema robe, kasnije prijave se ne priznaju.

- Proverite da li je utikač za struju odgovarajuće snage.
- Pažnja kontrolni panel može biti oštećen organskim sredstvima, jakim i alkalnim kiselinama.
- Proverite da li je dugme za uključivanje/isključivanje isključeno pre startovanja (ON/OFF) ne svetli.
- Ne upotrebljavati kadu kada je posuda prazna, jer će doći do oštećenja generatora, Ako je potrebno zagrevanje nivo vode ne sme da bude ispod 2/3 posude.
- Nakon svakih 30 minuta rada napraviti pauzu od 15 min da se uređaj ohladi.
- Da bi se smanjila bučnost koristite poklopac ultrazvučne kade.
- Ne pomerajte mašinu kada je napunjena tečnošću.
- Koristiti sredstva za čišćenje rastvorljiva u vodi, jaka kiselina i zapaljiva sredstva su zabranjeni.
- Ne koristiti ultrazvučnu kadu u sledećim okruženjima.
- Mesto gde se temperatura često jako menja
- Mesto gde je velika vlažnost
- Mesto gde je veliki uticaj vibracije spolja
- Na mokrom mestu
- Mesto gde ima prisustvo eksploziva i gasa.
- Držite kadu na stabilnoj i ravnoj radnoj površini u suvom prostoru.
- Dodajte malo sredstva za lakše čišćenje delova prema broju i veličini delova koji se čiste.
- Vodite računa da kabl ili aparat ne potapate u vodu.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ne ostavljajte uključenu ultrazvučnu kadu bez nadzora.

## Način upotrebe

- Kada je ultrazvučna kada uključena, podešavanja su stavljena na „05:00“. Pritiskom na „TIME+“ jednom povećaće se vreme za 1 min
- Podešavanja temperature (temperatura je opciona ako je potrebna). Kada je ultrazvučna kada uključena podešavanja su na sobnoj temperaturi, pritisnite „TEMP+“ jednom povećaće se temperatura za 1°C, pritisnite jednom „TEMP-“ smanjiće se temperatura za 1°C. Ako je podešavanje temperature manje nego trenutna temperatura u tečnosti u posudi, operacija će se zaustaviti automatski. Kada se temperatura podigne do podešene temperature, lampica za temperaturu će se ugasi. Kada ultrazvučna kada radi prikazane su obe temperature, podešena temperatura i temperatura koju je tečnost dostigla.
- Nakon što ste podesili vreme i temperaturu, pritisnite ON/OFF jednom, ultrazvučna kada će početi da radi automatski. Pritisnite ON/OFF da isključite rad ultrazvučne kade. Potom isključite ultrazvučnu kadu na prekidač iza i isključite iz struje, ispraznite posudu i očistite posudu sa čistom tkaninom za sledeću upotrebu.

## UPOZORENJE

Ne koristite ultrazvučnu kadu za lako lomljive predmete, premeta za koje nije dozvoljeno potapanje u vodu ili druge osetljive predmete. Sve predmete pri čišćenju staviti u korpu pa u ultrazvučnu kadu. Ne spuštati predmete direktno na dno posude, bez korpe.

## Digitalni kontrolni panel



Kade od 3,2L i veće imaju digital pro+ kontrolni panel.

